



TELLTIME · SWISS WORD CLOUD CLOCK

REINIGUNG & PFLEGE

ECHTHOLZ · ACRYLGLAS · EDELSTAHL

Dokument TT-RP-DE · Version 1.0 · Stand Juli 2026

Gilt für alle Telltime Modelle (GRAIN · ORB) und Wechselfronten



TELLTIME +

HANDGEFERTIGT IN MATZENDORF · SCHWEIZ

1 DIE VIER GRUNDREGELN



VOR DER REINIGUNG
NETZSTECKER ZIEHEN



WEICHES, TROCKENES
MIKROFASERTUCH



NICHTS DIREKT
AUFSPRÜHEN



KEINE LÖSUNGS- &
SCHEUERMITTEL

- Ziehe vor jeder Reinigung den **Netzstecker**.
- Arbeite **trocken oder nur nebelfeucht** — niemals nass. Feuchtigkeit ist der natürliche Feind von Echtholz und Elektronik.
- Sprühe Reiniger **nie direkt** auf die Uhr — wenn überhaupt, aufs Tuch.
- Verzichte auf Lösungsmittel, Alkohol, Glasreiniger, Scheuermilch und Mikrofasertücher mit harter Struktur — sie beschädigen geöltes Holz und Acrylglas dauerhaft.

2 GEÖLTES ECHTHOLZ (NUSSBAUM · EICHE · OLIVENBAUM)

Deine Frontplatte ist ein Naturprodukt mit geölter Oberfläche. Jede Maserung ist ein Unikat — und mit wenig Pflege wird sie mit den Jahren nur schöner.

REGELMÄSSIG (ALLE 1–2 WOCHEN)

- Staub mit einem weichen, trockenen Tuch oder Staubwedel abnehmen — in Richtung der Maserung.

BEI BEDARF (FINGERABDRÜCKE, LEICHTE FLECKEN)

- Front abnehmen (magnetisch, siehe Montageanleitung) und flach auf eine weiche Unterlage legen.
- Mit **nebelfeuchtem** Tuch (nur Wasser, gut ausgewrungen) sanft abwischen, sofort trocken nachreiben.
- Hartnäckige Stellen: einen Tropfen milde Seifenlauge aufs Tuch — nie aufs Holz.

1–2× PRO JAHR: NACHÖLEN

- Wenige Tropfen farbloses **Möbel-Hartwachsöl oder Pflegeöl** (lebensmittelecht, lösemittelfrei) mit fusselfreiem Tuch dünn in Maserrichtung einarbeiten.
- 15 Minuten einziehen lassen, Überschuss vollständig abnehmen, über Nacht trocknen lassen — erst danach wieder aufsetzen.
- **Achtung:** Mit Öl getränkte Tücher können sich selbst entzünden — ausgebreitet trocknen lassen oder in Wasser entsorgen.

HOLZ LEBT

Leichte Farbveränderungen, feine Astzeichnungen und eine wachsende Patina sind keine Mängel, sondern das Wesen von Echtholz. Direkte Dauersonne beschleunigt das Nachdunkeln (Nussbaum hellt eher auf, Eiche und Olive dunkeln nach) — ein gleichmässiger Standort hält den Ton ruhig.

3 ACRYLGLAS-FRONTEN

- Nur mit viel klarem Wasser und weichem Tuch reinigen — Staubkörner wirken beim Trockenreiben wie Schleifpapier.
- Ein Tropfen Spülmittel im Wasser ist erlaubt; **kein Glasreiniger, kein Alkohol** (Spannungsrisse!).
- Antistatik-Tuch für Kunststoffe reduziert neues Anstauben.
- Feine Kratzer lassen sich mit Acryl-Polierpaste ausarbeiten — im Zweifel: wir helfen.

4 EDELSTAHL-FRONTEN

- Mikrofasertuch, **immer in Schliifrichtung** wischen.
- Fingerabdrücke: nebelfeucht abwischen und trocken nachpolieren; bei Bedarf sparsam Edelstahl-Pflegemittel aufs Tuch.
- Keine Chlor- oder Säurereiniger, keine Stahlwolle.

5 KORPUS & INNENRAUM

- Vor dem Abnehmen der Front: **Netzstecker ziehen**.
- Innenraum (Lichtkammern) nur **trocken** reinigen: weicher Pinsel oder Blasebalg.
- Die LED-Fläche und die Elektronik **nicht berühren** und niemals feucht reinigen.
- Kabel gelegentlich auf Beschädigungen prüfen.

6 DAS SOLLTEST DU VERMEIDEN

NIEMALS	WARUM
Nass reinigen / einweichen	Quellendes Holz, Wasserflecken, Elektronikschaden
Lösungsmittel, Alkohol, Aceton	Löst die geölte Oberfläche an, Spannungsrisse in Acryl
Scheuermittel, raue Schwämme	Kratzer in Holz, Acryl und Edelstahl
Dampfreiniger	Hitze + Feuchtigkeit zerstören Holz und Verklebungen
Möbelpolitur mit Silikon	Versiegelt das Holz, späteres Nachölen wird unmöglich
Reinigung am hängenden Gerät mit Druck	Belastet Aufhängung und Wandhalterung

ERSATZ STATT ÄRGER

Sollte eine Front einmal ernsthaft beschädigt sein: Dank Wechselfront-System musst du nie die ganze Uhr ersetzen. Ersatz- und Zweitfronten (andere Holzart oder Sprache) gibt es unter www.telltime.swiss — reparierbar statt wegwerfbar.