


BOHRSCHABLONE · GRAIN



Kontrollmass: exakt 100 mm



Klebeband




Klebeband

OBERKANTE UHR (380 mm breit)

← 190 mm bis
Aussenkante links

190 mm bis →
Aussenkante rechts

110 mm



BOHRPUNKT Ø 6 mm

Wandhalterung + Halteschraube · Lochtiefe ca. 45 mm (Beton/Ziegel)



Klebeband



Klebeband

SO VERWENDEST DU DIE SCHABLONE

1. Blatt an die Wand halten: Die Linie «**Oberkante Uhr**» markiert, wo die Uhr oben abschliesst (Uhrenmitte = 190 mm darunter).
2. Mit der Wasserwaage horizontal ausrichten, mit Klebeband in den vier Feldern fixieren.
3. Bohrpunkt durch das Fadenkreuz mit Bleistift oder Körner übertragen.
4. Schablone abnehmen, Ø 6 mm bohren, dübeln, Wandhalterung anschrauben — weiter mit der Montageanleitung (TT-GRAIN-MA-DE), Schritt 4.

⚠ VOR DEM BOHREN

Druck prüfen: Kontrollmass oben muss **exakt 100 mm** messen (Druckeinstellung «Tatsächliche Grösse / 100%», nicht «an Seite anpassen»).

Bohrstelle mit Leitungssucher auf Strom-, Wasser- und Gasleitungen prüfen.